4.3. ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Слив охлаждающей жидкости

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите рукоятку регулировки температуры отопления в крайнее правое положение, открыв тем самым краник отопителя.
2. Снимите пробку с заливной горловины радиатора.
3. Выверните сливную пробку в левой нижней части радиатора и слейте охлаждающую жидкость в подставленную под радиатор емкость.
4. Слейте охлаждающую жидкость из расширительного бачка. После того, как охлаждающая жидкость перестанет течь из радиатора, заверните сливную пробку.

Заполнение системы охлаждения

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Залейте охлаждающую жидкость в радиатор до уровня верхней кромки заливной горловины.
2. Снимите пробку с расширительного бачка и залейте охлаждающую жидкость в бачок до уровня метки "Full".
3. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры (термостат должен быть открыт).
4. Доведите уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и расширительном бачке до нормы и заверните пробки радиатора и бачка.