

Регистраторы семейства F500 (DX F500L, Mystery MDR-800HD, Каркам Q2, DOD F500LHD, DOD F200, Subini DVR-F880LHD)

Семейство F500 FAQ **Инструкция по прошивке** Инструкция old Прошивки для 4-кнопочных Прошивки для 4-х old Прошивки для 3-кнопочных Настройки меню Где купить Примеры видео Ссылки Отзывы владельцев.

ВНИМАНИЕ!!! Шапку читаем обязательно! Все действия с прошивками вы делаете на свой страх и риск! Требуется как минимум документа и ЧЁТКОЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ КАЖДОГО ПУНКТА.

Обязательные условия:**1.) Прошивать регистратор следует ТОЛЬКО СОВМЕСТИМОЙ ВЕРСИЕЙ ПРОШИВКИ!**

Несмотря на внешнее сходство регистраторы могут иметь различную элементарную базу и, следовательно, работать на разном программ совместимости прошивок). После прошивки несовместимой версией возможны различные ситуации:

а.) Регистратор включается, но работает не правильно. Чаще всего получаем белый экран или растянутое изображение с искажёнными цветами, некоторые кнопки (при этом даже бывает, что видео он снимает нормальное). В этом случае достаточно заново прошить другой, совместимой версией.

б.) Регистратор на кнопки не реагирует и не включается. В этой ситуации придётся провести процедуру восстановления. Ссылка на архив страниц.

в.) Регистратор на кнопки не реагирует и не включается, процедура восстановления не помогает. Честно говоря, мне не известны достоверные случаи, когда был программно убит несовместимой прошивкой без возможности восстановления. Но и заигрываться не стоит, вдруг именно ваш станет.

2.) Для прошивки вам обязательно понадобится картридер.

Попытка обойтись без него, вероятнее всего, будет стоить вам кучу нервов и дополнительно потраченного на восстановление времени. Попробуйте заменить его другим устройством (например, фотоаппаратом, видеокамерой, навигатором и т.п.) поддерживающим SD-карты.

3.) Перед любой манипуляцией с ПО необходимо убедиться, что батарея полностью заряжена и исправна!