


2. При каждом нажатии переключателя термометр попеременно показывает температуру внутри автомобиля или снаружи автомобиля.

системе координат из 16 азимутов, когда замок зажигания находится в положении "ACC" или "ON".




Примечание: вращения символа "S" по часовой стрелке и против часовой стрелки поочередно повторяются.
2. В этом положении в безопасном месте, где нет автомобилей и зданий, совершите на автомобиле на малой скорости полный круг (360°). Это автоматически настроит электронный компас на правильное показание азимута.

Примечание:

- Настройку можно производить, совершая поворот, как по часовой стрелке, так и в противоположном направлении.


- По окончании настройки азимута изображение вращающегося по шкале символа "S" в окне дисплея изменится на изображение, воспроизводимое в окне перед нажатием кнопки настройки.




Настройка склонения

Внимание: в некоторых районах север электронного компаса (магнитный север) не совпадает с севером, обозначенным на карте (географическим) вследствие наклона земной оси. Этот угол отклонения называется склонением и с шагом 5° может быть отрегулировано в пределах от 20° отклонения к западу до 20° к востоку.

Примечание: склонения в разных районах Земли различно и распределяется приблизительно, как показано на рисунке ниже.




1. Нажмите более чем на 1 секунду одновременно кнопку настройки азимута (1) и кнопку настройки склонения (2). В окне индикации температуры (5) высветится текущее значение склонения, а в окне индикации азимута (4) символ направления склонения.



Кренометр

Этот прибор показывает угол наклона автомобиля в продольном и поперечном направлениях.


Примечание: прибор показывает правильную величину наклона, когда автомобиль неподвижен; при движении автомобиля возможна небольшая ошибка в показаниях.



Высотометр (Альтиметр)

Показывает высоту автомобиля над уровнем моря в данный момент, на внешней круговой шкале альтиметра указывается атмосферное давление.

Примечание: так как прибор очень чувствителен, его показания могут меняться, даже когда автомобиль неподвижен, это не свидетельствует о неисправности прибора.



Электронный компас

Электронный компас показывает направление движения автомобиля по

1 - индикация направления (N - север, E - запад, S - юг, W - восток), 2 - указатель направления движения, 3 - шкала, 4 - кнопка настройки азимута, 5 - кнопка настройки склонения.

Примечание: переключение вентилятора отопителя и воздушного кондиционера на максимальные обороты может привести к отклонениям в показаниях компаса. Это вызвано отрицательным воздействием магнитного поля электродвигателя вентилятора на геомагнитный датчик компаса. Такая ситуация не говорит о неисправности. Переключите вентилятор на пониженные обороты и показания компаса откорректируются самостоятельно.

Настройка электронного компаса

Электронный компас допускает две настройки - азимута и склонения.

Примечание:

- Не производите настройку электронного компаса во время геомагнитной бури.

- В случае отсоединения аккумуляторной батареи необходимо повторно провести настройку азимута и склонения.

- Если была допущена ошибка в обращении с электронным компасом, остановите автомобиль в безопасном месте и выключите двигатель. При повторном запуске двигателя электронный компас вернется к первоначальному показанию азимута.

- Не применяйте приспособления для перевозки лыж, антенну и т.п., которые крепятся к кузову магнитами, так как это повлияет на работу компаса.

- Если вскоре после неоднократной настройки электронный компас снова дает неправильные показания, обратитесь для его проверки в сервисный центр.

Настройка азимута

1. Нажмите кнопку настройки азимута (1) на время более 1 секунды и в окне дисплея (2) покажется символ "S" на всех делениях шкалы.

2. Продолжайте нажимать кнопку, и все символы "S" кроме одного, исчезнут, а оставшийся символ "S" начнет вращаться по шкале сначала по часовой стрелке, а затем против часовой стрелки.